Dalle EasyGrid 40 mm

Dalle stabilisatrice perméable à remplir de gravier ou de gazon : parkings, allées, accès.





Caractéristiques techniques

Matériau	**Plastique 100 % recyclé (PE basse densité)**
Type de produit	**Dalle alvéolée à emboîtement en T**
Format	**50 × 50 cm (4 dalles par m²)**
Épaisseur	**40 mm**
Alvéoles	**62 × 62 mm, 86 % de surface ouverte**
Poids	**8 kg/m²**
Charge admissible	**Jusqu'à 500 t/m² avec remplissage**
Infiltration	**Jusqu'à 180 l/s/ha**
Température de pose	**Au-dessus de 5 °C**
Couleur	**Noir**
Garantie	**2 ans (garantie fabricant)**

Fondation adaptée

Sol porteur, décapé, nivelé et compacté (pente 1 à 3 %), couche de base drainante et lit de pose compactés.

À ne pas faire

- Rouler sur une grille non remplie ;
- Poser sans bordures fixes ;
- Poser en dessous de 5 °C.

Préparation de la fondation

Avant la pose, le sol support doit être :

- porteur et décapé ;
- nivelé et compacté ;
- en pente de 1 à 3 % ;
- recouvert d'une base drainante compactée.

Nos conseils :

- base drainante 150–200 mm (200–250 mm en charge élevée), concassé 16/63 ;
- lit de pose 40–50 mm après compactage, concassé ≈ 4/11 mm.

> Pas de matériaux roulés, de sable ni de fines dans la couche de base : la perméabilité en dépend. Les bordures fixes (bordures, béton ou acier) sont obligatoires.

Pose

1. Préparez et compactez la couche de base et le lit de pose.
2. Commencez dans un angle, côté pattes d'assemblage.
3. Emboîtez les dalles, sans ancrage. Marchez sur les dalles posées.
4. Remplissez les alvéoles, puis posez les bordures.

Bordures et joints : obligatoires

Les dalles doivent être maintenues sur tout le pourtour :

- bordures fixes : bordures, béton ou acier ;
- joint contre les éléments fixes ;
- pose au-dessus de 5 °C.

Remplissez avant toute circulation.

Ne roulez jamais sur une grille non remplie.

20-50 mm
de joint contre les éléments fixes

5 °C
température minimale de pose

Remplissage

Gravier : gravillon 4/8 à 6/10 mm, 10 à 15 mm au-dessus de l'arête. Gazon : terre-pierre, 7 à 10 mm sous l'arête.







Entretien

Un remplissage contrôlé régulièrement préserve la stabilité et la perméabilité de la surface.

Au quotidien

- contrôler régulièrement le remplissage ;
- recharger en gravillon si besoin ;
- gazon : arroser suffisamment ;
- gazon : limiter l'usage pendant l'enracinement (environ 8 semaines).

À éviter

- rouler sur une grille non remplie ;
- laisser le remplissage s'appauvrir ;
- matériaux inadaptés (perte de perméabilité) ;
- trafic intensif sur gazon jeune.

Garantie

2 ans

Garantie fabricant.

+ 2 ans

Garantie légale de conformité, pour les achats des particuliers.

Conditions

Pose conforme à cette notice, sur une fondation adaptée et correctement compactée, avec bordures fixes et remplissage suffisant. Un défaut constaté doit nous être signalé sans attendre.

Non couvert

- fondation insuffisante ou mal compactée ;
- absence de bordures fixes ;
- remplissage insuffisant ou inadapté ;
- pose non conforme à cette notice ;
- frais de transport et de pose.

Remplacement

Après examen de la réclamation, les dalles reconnues défectueuses sont remplacées. Les frais de transport et de pose ne sont pas couverts.

Réclamation

Par écrit à contact@matted.fr, dès la constatation du défaut, avec votre numéro de commande et des photos.

Une question sur la pose ou l'entretien ? contact@matted.fr · 06 98 10 25 79 · matted.fr